


# Pédale de commande à levier A-dec

## Présentation

La pédale de commande régule l'air de commande acheminé jusqu'à l'instrument actif et procure un signal qui active l'air refroidisseur et l'eau de refroidissement.

Le bouton d'accessoire/soufflette permet d'activer un accessoire ou la soufflette. La soufflerie envoie un jet d'air à travers l'instrument sans activer la fraise de l'instrument. La fonction d'accessoire varie selon l'accessoire intégré. Pour obtenir plus d'informations, contacter un distributeur A-dec agréé.



## Activation et fonctionnement des instruments

Pour activer un instrument, le retirer de son support ou tirer le fouet vers l'avant. Utiliser la pédale de commande pour réaliser l'opération souhaitée avec l'instrument.

Action	Procédure
Actionner un instrument avec eau de refroidissement	Déplacer le levier vers la gauche. Amplifier le mouvement pour augmenter la vitesse.
Actionner un instrument sans eau de refroidissement	Déplacer le levier vers la droite. Amplifier le mouvement pour augmenter la vitesse.
Actionner l'accessoire ou la soufflette en option	Appuyer sur l'interrupteur soufflette/accessoire.*
Déclencher la caméra intra-buccale	Déplacer le levier vers la gauche ou la droite pour capturer une image.*

\* Pour toute question sur le fonctionnement ou la configuration des accessoires A-dec intégrés, contacter un distributeur A-dec agréé.



**REMARQUE** La fonction associée à la pédale de commande peut être inversée par un technicien (vers la gauche pour sec, vers la droite pour humide). Pour obtenir plus d'informations, contacter un distributeur A-dec agréé.



**REMARQUE** Pour obtenir plus d'informations sur le réglage des instruments, se reporter au mode d'emploi fourni avec l'unité.

## Caractéristiques et garantie

Les informations relatives à la garantie sont fournies dans le document *Informations réglementaires, caractéristiques techniques et garantie* (réf. 86.0221.01), disponible dans la bibliothèque de documents à l'adresse [www.a-dec.com](http://www.a-dec.com).



### Siège social d'A-dec

2601 Crestview Drive

Newberg, Oregon 97132

États-Unis

Tél. : 1 800 547 1883 aux États-Unis/Canada

Tél. : +1 503 538 7478 hors des États-Unis/Canada

Fax : 1 503 538 0276

[www.a-dec.com](http://www.a-dec.com)

### A-dec Australie

Unit 8

5-9 Ricketty Street

Mascot, NSW 2020

Australie

Tél. : 1 800 225 010 en Australie

Tél. : +61 (0)2 8332 4000 hors de l'Australie

### A-dec Chine

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.

528 Shunfeng Road

Qianjiang Economic Development Zone

Hangzhou 311106

Zhejiang, Chine

Tél. : +1 503 538 7478

### A-dec Royaume-Uni

Représentant agréé dans l'Union européenne

Austin House, 11 Liberty Way

Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ

Angleterre

Tél. : 0800 ADECUK (233285) au Royaume-Uni

Tél. : +44 (0) 24 7635 0901 hors du Royaume-Uni

86.0559.01 Rev. A

Copyright 2015 A-dec Inc.

Tous droits réservés.